



## 5 Mandar el TYPHONE 1SV

Llame al TYPHONE 1SV y marque el código secreto (4 dígitos).  
A la puesta en marcha, el código secreto es 1234 (código modificable).



Bienvenido,  
marque su  
código secreto



TYPHONE 1SV le avisa en caso de código erróneo.  
Disponde de 3 intentos antes de que  
el aparato cuelgue.

Entonces, el TYPHONE 1SV le indica el menú principal.

### Vía automatismo



"El circuito está en paro,  
para pasar en marcha,  
pulse 1"

o  
"El circuito está en marcha,  
para pasar en paro,  
pulse 1"

## 6 Modificar el código secreto



Marque el nuevo código secreto  
o pulse \*

Ej : 4 5 6 7

"El nuevo código secreto es 4567"

### Importante :

- esperar los períodos de silencio para pulsar una tecla.
- pulsar \* para volver al menú anterior.
- pulsar # \* el TYPHONE 1SV cuelga.

## 7 Elección del número de tonos de llamada

Es posible elegir el tiempo antes de la toma de línea, entre 5 y 35 tonos.


Llame al TYPHONE 1SV. Marque el código de acceso.

Al final del menú principal, marque "#81".

El TYPHONE 1SV emite 2 bips.

Marque el número de tonos deseado (ej : 05).


La síntesis vocal le confirma el número elegido.




o colgar...



"Bip Bip"



Número de tonos  
(ej : 5)



Cinco

## 8 Garantía

Su aparato tiene una garantía de tres años a partir de la fecha de compra.

Para beneficiarse de la garantía es necesario adjuntar al envío de su aparato la prueba de compra en la cual debe figurar la fecha de adquisición. Esta garantía cubre la reposición de piezas defectuosas, mano de obra y portes de devolución del aparato a su dirección.

### Están excluidos de la garantía :

- Los aparatos a los cuales se les haya borrado, deteriorado o modificado el número de serie.
- Los aparatos que han sido instalados o utilizados sin seguir las instrucciones de uso e instalación, correctamente.
- Los aparatos modificados sin un acuerdo previo con DELTA DORE.
- Los materiales cuya avería se deba a golpes o manipulación indebida.

## CE

Aparato conforme a las exigencias de las directivas :  
CEE 89/336 ( Compatibilidad Electromagnética) y CEE  
73/23 modificada CEE 93/68 (Seguridad baja tensión)




C/ Antoni Borja, 13  
Semi sótano - Local 1 y 2  
08191 RUBI (Barcelona)  
Tel: 93 6996553  
Fax : 93 5881966  
E-mail : deltadore@deltadore.es

2700046 Rév.1



## TYPHONE 1 SV

Telemando telefónico 1 vía



## 1 Presentación


**TYPHONE 1SV** le permite, a distancia, utilizando la línea telefónica, modificar el funcionamiento de un aparato (convector, sistema informático (protección), iluminación (disuasión) ...)


**TYPHONE 1SV** comunica con todos los receptores telefónicos con frecuencia vocal. (tonalidad musical "no entrecortada" al pulsar una tecla).

**TYPHONE 1SV** se presenta en forma de una caja con toma de corriente incorporada, de diseño agradable, que se enchufa directamente a una toma de corriente 220V (sin cableado).

El **TYPHONE 1SV** se conecta a la línea telefónica mediante un cable telefónico y un doble conector en paralelo con el aparato de teléfono local.

Un código de 4 cifras, configurado en fábrica o modificado por el usuario, da seguridad al acceso. El cambio de estado de la salida se confirma con un tono particular.

El estado de la salida puede cambiarse manualmente pulsando la tecla  situada en la cara delantera del aparato.



- A Visualización del estado de salida
- B Tecla de derogación local


## 2 Instalación

### Conexión

**TYPHONE 1SV** se conecta a una toma 220V con una toma de tierra (A). La conexión a la línea telefónica se efectúa mediante un cable telefónico.

La toma (B) se conecta en el lateral del aparato (D). La toma telefónica (C) se coloca en el doble conector.

**Atención :** Las características de la salida del **TYPHONE 1SV** no le permite mandar aparatos con un consumo superior a 2000W.



## 3 Características

- Alimentación 220V, 50Hz
- 1 salida contacto trabajo 10A Cos  $\varphi = 1$
- Consumo: 100 mA,
- Mando iluminación : 1000W
- Enchufe frontal incorporado
- Suministrado con cable telefónico y doble conector
- Número de tonos de llamada antes de tomar línea, seleccionable entre 5 y 10.
- Mando manual del estado de salida
- Visualización del estado de salida
- Aislamiento clase I
- Temperatura de funcionamiento : 0°C a 40°C
- Temperatura de almacenaje : -10°C a +70°C.

## 4 Llamar al TYPHONE 1SV

### Método 1 :




Marque el número de abonado.



"Tuu"

El TYPHONE 1SV toma la línea al cabo de x tonos (10 tonos por defecto), modificables de 5 a 10 tonos, ver § 7.



Bienvenido,  
marque su código secreto

### Método 2 : Conexión rápida.

A utilizar en los casos siguientes:

- cuando llame desde un teléfono móvil,
- cuando el TYPHONE 1SV esté conectado a un contestador automático,
- cuando se haya contratado el servicio contestador de TELEFÓNICA .



Marcar el número de abonado.



"Tuu"

Esperar 2 tonos.



Colgar y esperar 10 segundos.



Marcar de nuevo el número de abonado.



El TYPHONE 1SV descuelga después de 1 o 2 tonos.

Bienvenido,  
marque su código secreto